

Használati útmutató
az
M43
közelítőkártyás rablásgátló
készülékhez



FORGALMAZÓ

SETECH Meta Hungária Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel/fax: 06 1 206-1881
www.setech.hu

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

- Az M43 egy automatikus élesedésű rablásgátló készülék, amely mind közeli kártyával, mind elektronikus kulccsal is működtethető.
- A készülék a rablásgátló állapotban a motorblokkolással párhuzamosan a gépkocsi kürtjét és irányjelzőit is működteti. A biztonságos működés érdekében a közeli kártyát tartsa minden esetben magánál, sohasem a gépkocsiban.

KÖZELÍTŐKÁRTYÁK ÉS ELEKTRONIKUS KULCSOK

Az M43 készülékhez maximálisan 4 db közeli kártya és 4 db elektronikus kulcs tanítható be, az alapkészlet 2 db kártyát és egy elektronikus kulcsot tartalmaz.

AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS

Az M43 automatikusan beélesedik, amennyiben a gyújtás kikapcsolása után a készülék 20 másodpercen keresztül nem érzékeli a közeli kártya jelenlétét a vételi körzetben.

BEKAPCSOLT (ÉLES) ÁLLAPOT

- Bekapcsolt állapotban a készülék LED-je villog, és a gépkocsi motorja nem indítható.
- Bekapcsolt állapotban a gépkocsi gyújtásának bekapcsolására (illetéktelen indítási kísérlet) a LED folyamatosan világít.
- Bekapcsolt állapotban egy ajtónyitás hatására a LED 5 másodpercig folyamatosan világít.

KIKAPCSOLÁS

- A készülék kikapcsolása egy ajtó kinyitására vagy a gyújtás bekapcsolására következik be, amennyiben a készülék a közeli kártya jelenlétét érzékeli a vételi körzetben.
- Kikapcsolt készüléknél a gyújtás bekapcsolásakor a LED annyi gyors villogást végez, ahány db közeli kártya van a készülékhez tanítva.

AZ ELEKTRONIKUS KULCS HASZNÁLATA

A kulcsot az olvasóegységbe helyezve a készülék kikapcsolását a készülék LED-jének egy villanása és egy BOOP hang, a bekapcsolását a készülék LED-jének egy villanása és egy BEEP hang jelzi. A készüléket kulccsal kikapcsolva mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg kulccsal újra be nem kapcsolja.

A KÖZELÍTŐKÁRTYA HASZNÁLATA

A kártya kerek tokozásban helyezkedik el közepén egy átlátszó nyomógommbal. Első pillantásra egy távirányítónak tűnik, azonban mégsem az. Az átlátszó nyomógomb alatt egy piros LED helyezkedik el, amely a kártya normál működése során ütemesen villog.

Ez a villogás jelzi, hogy a kártya működőképes, tehát minden egyéb beavatkozás nélkül vezérli a gépkocsiba épített készüléket.

FIGYELEM! Egy hétnél hosszabb üzemszünet esetén előfordulhat, hogy az újbóli használat során a készülék, és a kártya nem talál egymásra, a készülék a kártya jelenléte ellenére is blokkolt állapotban marad. Ha ilyen tapasztal, kapcsolja be a gépkocsi gyújtását, és bekapcsolt gyújtásnál nyomja meg a kártyán található nyomógombot. Ez a művelet újra összehangolja a készüléket és a kártyát, és a továbbiakban a kártya újra vezérelni fogja a készüléket.

A kártya egy db CR2032 típusú elemmel működik, amely élettartama mindennapos használatot figyelembe véve kb. 2 év. Az elem kimerülése esetén csak ilyen típusú elemmel pótolja az eredetit! Az elemcsere során a kártya és a készülék nem veszíti el a kapcsolatot, újraszinkronizálásra nincs szükség.

RABLÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ

- A rablásgátló folyamat beindul minden esetben, ha a gyújtás legalább 5 másodperce be van kapcsolva, a közelítőkártya nincs a készülék vételi körzetében, és a készülékhez csatlakoztatott ajtók valamelyike kinyílik.
 - A folyamat hat fázisra osztható, amelyek bármelyikéből vissza lehet térni a készülék normál állapotába akár a közelítőkártya vételi körzetbe kerülésével, akár az elektronikus kulcs használatával.
1. **FÁZIS** – 10 másodperc, a készülék figyelmen kívül hagyja a kártyától érkező jeleket, és továbblép a 2. fázisba.
 2. **FÁZIS** – 25 másodperc, a készülék semmilyen jelzést nem ad, és várja a kártyától érkező jeleket. Ezek híján továbblép a 3. fázisba.
 3. **FÁZIS** – 10 másodperc, a készülék LED-je villog, a csipogó BEEP hangokat ad, a gépkocsi irányjelzői villognak, a kürt szaggatott hangjelzést ad.
 4. **FÁZIS** – 20 másodperc, a LED villog, a csipogó folyamatos hangjelzést ad, a készülék egy másodperc időtartamra blokkolja a motort, az irányjelzők és a kürt a 3. fázisban leírtak szerint működik.
 5. **FÁZIS** – 30 másodperc, a készülék 5 másodpercenként 1 másodperc időtartamra blokkolja a motort, a LED villog, az irányjelzők és a kürt a 3. fázisban leírtak szerint működik.
 6. **FÁZIS** – teljes blokkolás, a gépkocsi nem indítható.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Name:
Address:
Town:
Postal code:

MetaSystem.
via Majakovskij, 10/b /c/d/e
Reggio Emilia - Italy
42100

IDENTIFICATION OF PRODUCT

Description:
Name:

Remote control transmitter
Tx Mykro

We Declare under our sole responsibility that the product described above is conform to the essential requirement of the Directive 1999/5/EC (R&TTE directive). The product will be placed on the market of all EU member states and in all EFTA-/EAA states.

Reggio Emilia 07th November 2001.

Ing. Cesare Lasagni



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cesare Lasagni".

Technical Director

BESZERELŐI NYILATKOZAT

Alulírott.....
hivatalos beszerelő ezúton igazolom, hogy az alább megjelölt gépjármű védelmi rendszert saját kezűleg, a forgalmazó által megadott utasítások figyelembe vételével szereltem be az alábbi gépjárműbe.

A gépjármű adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Rendszám.....

Alvázsám.....

A védelmi rendszer adatai

Gyártmány.....

Típus.....

Egyéb felhasznált kiegészítők.....

A beszerelést végző adatai

Teljes név, cím (bélyegző).....

Beszerelés dátuma.....

Verziószám:20070416